

JAK NALAKOVAT STROPY A STĚNY

NOVÉ STROPY A STĚNY

DBEJTE NA NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY PŘED LAKOVÁNÍM!

PODMÍNKY PRO LAKOVÁNÍ: Povrch musí být suchý. Při lakování a schnutí laku musí být teplota vzduchu, povrchu a laku NATURA nad +10°C, laku HELO nad +5°C a relativní vlhkost vzduchu pod 80%.
Dobrá ventilace vzduchu urychluje proces schnutí.

PŘÍPRAVA POVRCHU: Povrchy očistíme od prachu, mastnoty, špíny a případné pryskyřice.

LAKOVÁNÍ

Lak důkladně zamícháme a podle potřeby ředíme 5-15% vodou. Mezi jednotlivými vrstvami vždy povrch přebrousíme a brusný prach odstraníme. Tmavé dřevo (např. palisandr, mahagon) doporučujeme

před lakováním navlhčit vodou. Povrch necháme mírně zaschnout. Lak nanášíme štětcem nebo stříkáním. Pomůcky omyjeme vodou.

LAKOVÁNÍ LAKEM HELO

Lak před užitím pečlivě promícháme. Naředíme podle potřeby 10 - 20% ředidlem TEKNOSOLV 1621. Před jednotlivými vrstvami necháme lak schnout 1 den. První vrstvu provedeme lesklým lakem.

Mezi jednotlivými vrstvami vždy povrch přebrousíme a brusný prach pečlivě odstraníme. Pomůcky omyjeme ředidlem TEKNOSLOV 1621.

JAK NALAKOVAT RŮZNÉ POVRCHY

SUCHÉ PROSTORY/ BĚŽNÁ ZÁTĚŽ

např. ložnice, obývací pokoj
* příprava povrchu viz. výše
* nerovnosti vytlmíme tmelem na dřevo
* tmelená místa přebrousíme a prach odstraníme
* jako základ použijeme vnitřní lak NATURA
* nalakovaný povrch jemně přebrousíme
* nalakujeme 2 vrstvy vnitřním lakem NATURA

VLHKÉ PROSTORY/ BĚŽNÁ ZÁTĚŽ

např. kuchyně, WC
* příprava povrchu viz. výše
* nerovnosti vytlmíme tmelem na dřevo
* tmelená místa přebrousíme a prach odstraníme
* jako základ použijeme 10% ředidlem naředěný lak HELO
* nalakovaný povrch jemně přebrousíme
* nalakujeme 2 vrstvy lakem HELO nebo NATURA

VLHKÉ PROSTORY/ VELKÁ ZÁTĚŽ

např. umývárny, koupelny
* příprava povrchu viz. výše
* nerovnosti vytlmíme tmelem na dřevo
* tmelená místa přebrousíme a prach odstraníme
* nalakujeme jednu vrstvu 20% ředidlem naředěným lesklým lakem HELO
* nalakovaný povrch jemně přebrousíme
* poslední dvě vrstvy nalakujeme lakem HELO

MOKRÉ A HORKÉ PROSTORY

např. sauny
* příprava povrchu viz. výše
* povrchy nalakujeme jednou lakem SAUNA-NATURA

DŘÍVE NALAKOVANÉ STROPY A STĚNY

4

DBEJTE NA NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY PŘED NATÍRÁNÍM!

PODMÍNKY PRO LAKOVÁNÍ: Povrch musí být suchý. Při lakování a schnutí laku musí být teplota vzduchu, povrchu a laku NATURA nad +10°C, laku HELO nad +5°C a relativní vlhkost vzduchu pod 80%.
Dobrá ventilace vzduchu urychluje proces schnutí.

PŘÍPRAVA POVRCHU: Všechny staré povrchy omyjeme roztokem MAALARIN PESULIUOS, opláchneme vodou a přebrousíme. Případnou plíseň odstraníme HOMEPE-SULIUOS. Odlupující se starý lak odstraníme.

LAKOVÁNÍ

Lak důkladně zamícháme a podle potřeby lak NATURA ředíme vodou, lak HELO ředidlem TEKNOSOLV 1621. Lak NATURA nanášíme

štetcem nebo stříkáním, lak HELO štetcem. Mezi jednotlivými vrstvami povrch vždy přebrousíme a prach odstraníme.

JAK NALAKOVAT STROPY A STĚNY

SUCHÉ PROSTORY/ BĚŽNÁ ZÁTĚŽ

např. ložnice, obývací pokoj
* příprava povrchu viz. výše
* nerovnosti vytmelíme tmelem na dřevo
* tmelená místa přebrousíme a prach odstraníme
* tmelená místa nalakujeme 10% ředěným lakem NATURA
* celý povrch nalakujeme lakem NATURA

VLHKÉ PROSTORY/ BĚŽNÁ ZÁTĚŽ

např. kuchyně, WC
* příprava povrchu viz. výše
* nerovnosti vytmelíme tmelem na dřevo
* tmelená místa přebrousíme a prach odstraníme
* tmelená místa nalakujeme 10% ředidlem naředěným lakem HELO
* celý povrch nalakujeme lakem HELO

VLHKÉ PROSTORY/ VELKÁ ZÁTĚŽ

např. umývárny, koupelny
* příprava povrchu viz. výše
* nerovnosti vytmelíme tmelem na dřevo
* tmelená místa přebrousíme a prach odstraníme
* tmelená místa nalakujeme 10% ředidlem naředěným lakem
* celý povrch nalakujeme lakem HELO

MOKRÉ A HORKÉ PROSTORY

např. sauny
* příprava povrchu viz. výše
* povrchy nalakujeme jednou lakem SAUNA-NATURA