

## JAK NALAKOVAT DŘEVĚNÉ PODLAHY

### NOVÉ DŘEVĚNÉ PODLAHY

#### DBEJTE NA NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY PŘED LAKOVÁNÍM!

**PODMÍNKY PRO LAKOVÁNÍ:** Povrch musí být suchý. Při lakování a schnutí laku musí být teplota vzduchu, povrchu a laku či barvy nad +5°C a relativní vlhkost vzduchu pod 80%. Dobrá ventilace vzduchu urychluje proces schnutí.

**PŘÍPRAVA POVRCHU:** Povrchy očistíme od prachu, mastnoty, špíny.

#### LAKOVÁNÍ

Lak nebo barvu důkladně zamícháme a podle potřeby naředíme lak HELO nebo barvu TEKNOFLOOR ředidlem TEKNOSOLV 1621. Abychom získali jednotlivý povrch, připravíme si do nádoby dostatečné

množství barvy. Tím se vyvarujeme vzniku rozdílných odstínů. Barvu nebo lak nanášíme štětcem. Povrch přebrousíme a prach odstraníme. Pomůcky omyjeme v ředidle.

#### JAK NATÍRAT

#### JAK LAKOVAT

##### VNITŘNÍ A VENKOVNÍ PODLAHY

##### VNITŘNÍ A VENKOVNÍ PODLAHY

- \* příprava povrchu viz. výše
- \* jako základ použijeme 10% naředěnou barvu
- \* případné nerovnosti vytmelíme tmelem PIKA-SILORA
- \* celý povrch přebrousíme a prach odstraníme
- \* povrch natřeme ve dvou vrstvách barvou TEKNO-FLOOR

- \* příprava povrchu viz. výše
- \* případné nerovnosti vytmelíme tmelem na dřevo
- \* tmelená místa přebrousíme a prach odstraníme
- \* jako základ použijeme 20% ředidlem ředěný lesklý lak HELO
- \* povrch lehce přebrousíme
- \* povrch nalakujeme ve dvou vrstvách lesklým nebo pololesklým lakem HELO

## DŘÍVE LAKOVANÉ DŘEVĚNÉ PODLAHY

5

### DBEJTE NA NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY PŘED LAKOVÁNÍM!

PODMÍNKY PRO LAKOVÁNÍ: Povrch musí být suchý. Při lakování a schnutí laku musí být teplota vzduchu, povrchu a laku NATURA nad +10°C, lakem HELO nad +5°C a relativní vlhkost vzduchu pod 80%.

Dobrá ventilace vzduchu urychluje proces schnutí.

PŘÍPRAVA POVRCHU: Všechny staré povrchy omyjeme roztokem MAALARIN PESULIUOS, opláchneme vodou a přebrousíme. Odlupující se starý lak odstraníme. Voskové podlahy přebrousíme bruskou.

### LAKOVÁNÍ/ NATÍRÁNÍ

Lak/barvu důkladně zamícháme a podle potřeby lak HELO a barvu TEKNOFLOOR naředíme ředidlem TEKNOSOLV 1621. Abychom získali jednolitý povrch, připravíme si do nádoby dostatečné množství barvy.

Tím se vyvarujeme vzniku rozdílných odstínů. Barvu či lak nanášíme štětcem.

Mezi jednotlivými vrstvami povrch vždy přebrousíme a prach odstraníme. Pomůcky omyjeme ihned po použití ředidlem.

### JAK NATÍRAT

### JAK LAKOVAT

#### VNITŘNÍ A VENKOVNÍ PODLAHY

#### VNITŘNÍ A VENKOVNÍ PODLAHY

- \* příprava povrchu viz. výše
- \* jako základ použijeme 20% naředěnou barvu TEKNOFLOOR
- \* případné nerovnosti vytmelíme tmelem PIKA-SILORA. Přebrousíme a odstraníme prach.
- \* povrch natřeme ve dvou vrstvách barvou TEKNOFLOOR

- \* příprava povrchu viz. výše
- \* případné nerovnosti vytmelíme tmelem na dřevo
- \* tmelená místa přebrousíme a prach odstraníme
- \* jako základ použijeme 20% ředidlem ředěný lesklý lak HELO
- \* povrch lehce přebrousíme
- \* povrch nalakujeme ve dvou vrstvách lesklým nebo pololesklým lakem HELO