

JAK NATŘÍT VNITŘNÍ STĚNY

NENATŘENÉ STĚNY

DBEJTE NA NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY PŘED NATÍRÁNÍM!

PODMÍNKY PRO NATÍRÁNÍ: Povrch musí být suchý. Při natírání a schnutí barvy musí být teplota vzduchu, povrchu a barvy nad +5°C, (dřevěné obklady barvou FUTURA AQUA, nad +10°C) a relativní vlhkost vzduchu pod 80%. Dobrá ventilace vzduchu urychluje proces schnutí.

PŘÍPRAVA POVRCHU: Povrchy očistíme od prachu, mastnoty a špíny. Podle potřeby povrch zbrousíme a odstraníme brusný prach. Případné ocelové části natřeme základovou barvou FUTURA 3.

NATÍRÁNÍ

Barvu důkladně zamícháme a podle potřeby ředíme vodou. Abychom získali jednotlivý povrch,

připravíme si do nádoby dostatečné množství barvy. Tím se vyvarujeme vzniku rozdílných odstínů.

JAK NATŘÍT RŮZNÉ POVRCHY V RŮZNÝCH PROSTORECH

SUCHÉ PROSTORY/MALÁ ZÁTĚŽ

např. obývací pokoje, ložnice, zateplené sklepy

BETON

- * případné nerovnosti vytmelíme tmelem SILORA.
- * nanese dvě vrstvy barvy BIORA.

OMÍTKA/CIHLA

- * případné nerovnosti vytmelíme tmelem SILORA.
- * nanese dvě vrstvy barvy BIORA.

SÁDROKARTON

- * spáry vytmelíme tmelem SILORA.
- * nanese dvě vrstvy barvy BIORA.

DŘEVĚNÉ PANELE

- * první vrstvu natřeme barvou FUTURA AQUA 3.
- * případné nerovnosti tmelíme alkydovým tmelem.
- * tmelená místa zbrousíme.
- * další vrstvy provedeme barvou FUTURA AQUA 40 nebo 80.

VLHKÉ PROSTORY/BĚŽNÁ ZÁTĚŽ

např. kuchyně, WC, předsíně, nezateplené sklepy

BETON

- * případné nerovnosti vytmelíme tmelem SILORA.
- * nanese dvě vrstvy barvy BIORA.

OMÍTKA/CIHLA

- * případné nerovnosti vytmelíme tmelem SILORA.
- * nanese dvě vrstvy barvy BIORA.

SÁDROKARTON

- * spáry vytmelíme tmelem SILORA.
- * nanese dvě vrstvy barvy BIORA.

DŘEVĚNÉ PANELE

- * první vrstvu natřeme barvou FUTURA AQUA 3.
- * případné nerovnosti tmelíme alkydovým tmelem.
- * tmelená místa zbrousíme.
- * další vrstvy provedeme barvou FUTURA AQUA 40 nebo 80.

POZOR! NÁVOD PRO NATÍRÁNÍ KOUPELEN: VIZ. NÁVOD 3 - JAK NATŘÍT VLHKÉ PROSTORY

DŘÍVE NATÍRANÉ STĚNY

2

DBEJTE NA NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY PŘED NATÍRÁNÍM!

PODMÍNKY PRO NATÍRÁNÍ: Povrch musí být suchý. Při natírání a schnutí barvy musí být teplota vzduchu, povrchu a barvy nad +5°C, a relativní vlhkost vzduchu pod 80%. Dobrá ventilace vzduchu urychluje proces schnutí.

PŘÍPRAVA POVRCHU: Všechny staré, alkydovými, olejovými nebo disperzními barvami natřené stropy omyjeme roztokem MAALARIN PESULIUOS. Tvrdá či lesklá místa zbrousíme. Případnou plíseň smyjeme roztokem HOMEPEPESULIUOS. Případné díry nebo praskliny zakryjeme páskou ze skelného vlákna.

Podle potřeby povrch zbrousíme a brusný prach odstraníme. Případné ocelové části natřeme barvou FUTURA 3.

POZOR! Před vlastním natíráním disperzní barvou je třeba následující povrchy natřít barvou FUTURA 3:

- stropy špinavé od cigaretového kouře
- stropy natřené lepidlovou barvou
- stropy špinavé od sazí, kouře či poškozené vodou
- stropy natřené vápennou barvou (silné vrstvy vápenné barvy je třeba důkladně odstranit)

NATÍRÁNÍ

Barvu důkladně zamícháme a podle potřeby ředíme vodou. Abychom získali jednotlivý povrch,

připravíme si do nádoby dostatečné množství barvy. Tím se vyvarujeme vzniku rozdílných odstínů.

JAK NATŘÍT RŮZNÉ POVRCHY V RŮZNÝCH PROSTORECH

SUCHÉ PROSTORY/MALÁ ZÁTĚŽ

např. obývací pokoje, ložnice, zateplené sklepy

- * drolicí se či odlupující se barvu odstraníme
- * případné nerovnosti vytmelíme tmelem SILORA.
- * vytmelené části přetřeme barvou BIORA.
- * nanese dvě vrstvy barvy BIORA.

VLHKÉ PROSTORY/BĚŽNÁ ZÁTĚŽ

např. kuchyně, WC, předsíně, nezateplené sklepy

- * drolicí se či odlupující se barvu odstraníme
- * případné nerovnosti vytmelíme tmelem SILORA.
- * vytmelené části přetřeme barvou BIORA.
- * nanese dvě vrstvy barvy BIORA.

POZOR! NÁVOD PRO NATÍRÁNÍ KOUPELEN: VIZ. NÁVOD 3 - JAK NATŘÍT VLHKÉ PROSTORY