

JAK NATŘÍT BETONOVÉ PODLAHY

NOVÉ BETONOVÉ PODLAHY

DBEJTE NA NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY PŘED NATÍRÁNÍM A LAKOVÁNÍM!

PODMÍNKY PRO NATÍRÁNÍ: Povrch musí být suchý. Při natírání a schnutí barvy musí být teplota vzduchu, povrchu a barvy nad +10°C a relativní vlhkost vzduchu pod 80%.
Dobrá ventilace vzduchu urychluje proces schnutí. Nový beton musí být nejméně 4 týdny starý a zcela vytvrdlý. Vlhkost nesmí přesáhnout 4 váhová%. V praxi zjistíme vlhkost následovně: Vezmeme gumovou nebo umělohmotnou podložku a položíme ji na podlahu, utěsníme. Pokud beton pod podložkou za jeden den neztmaví, je dostatečně suchý.

PŘÍPRAVA POVRCHU: z povrchu odstraníme vrstvu cementové sedliny broušením nebo chemicky. Pro odstranění vrstvy cementové sedliny je broušení nejlepší metodou. Narušené a drolicí se části brousíme tak dlouho, dokud se neobjeví nenarušený betonový povrch. Po broušení se prach odsaje. Staré, mastné podlahy očistíme např. emulzním roztokem. Poté podlahy ošetříme chemicky - ředěným roztokem kyseliny solné (poměr 1 díl kyseliny, 4 díly vody). Poté povrch opláchneme vodou a necháme schnout. Pro vyrovnání nerovností a prasklin lze použít tvrdý tmel TEKNOFLOOR. Tmelené povrchy brousíme nejdříve za 8 hodin (+23°C).

NATÍRÁNÍ

TEKNOFLOOR barva na podlahy

Barvu pečlivě promícháme a podle potřeby ředíme TEKNOSOLV 1621. Abychom získali jednotlivý povrch, připravíme si do nádoby dostatečné množství barvy. Tím se vyvarujeme vzniku rozdílných odstínů. Barvu nanášíme štětcem, válečkem nebo stříkáním. Pomůcky umyjeme ihned po práci ředidlem.

směsi doporučujeme promíchat ruční vrtačkou se šlehací násadkou. Nedůkladné promíchání či nesprávný poměr směsi způsobuje nerovnoměrné zasychání a zhoršení vlastností povrchu. Barvu spotřebujeme do dvou hodin od smíchání. Barvu nebo lak nanášíme štětcem, mohérovým válečkem nebo vysokotlakovým stříkáním. Pomůcky umyjeme ihned po práci vodou a saponátem.

TEKNOFLOOR 2K barva a lak na beton

Smíchání komponentů: 1 díl pečlivě promíchané hmoty a 1 díl tužidla smícháme těsně před natíráním. Více jak 1l

JAK NATÍRAT

SUCHÉ PROSTORY/ BĚŽNÁ ZÁTĚŽ

např. chodby a modelárny

* příprava povrchu viz. výše

* podklad provedeme 20% ředidlem TEKNOSOLV 1621 naředěnou barvou TEKNOFLOOR.

* natřeme v jedné až dvou vrstvách barvou TEKNOFLOOR

SUCHÉ A VLHKÉ PROSTORY/ VYŠŠÍ ZÁTĚŽ

např. umývárny, sauny a garáže

* příprava povrchu viz. výše

* podklad provedeme 5-10% vodou naředěnou barvou TEKNOFLOOR 2K

* nanese jednu silnou vrstvu barvy TEKNOFLOOR 2K

DŘÍVE NATŘENÉ BETONOVÉ PODLAHY

6

DBEJTE NA NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY PŘED NATÍRÁNÍM!

PODMÍNKY PRO LAKOVÁNÍ: Povrch musí být suchý. Při natírání a schnutí barvy musí být teplota vzduchu, povrchu a barvy nad +10°C a relativní vlhkost vzduchu pod 80%.

Dobrá ventilace vzduchu urychluje proces schnutí.

PŘÍPRAVA POVRCHU: z povrchu odstraníme starou, odlupující se barvu a cementové lepidlo např. pískováním. Pevný povrch zbrúsíme a podlahu důkladně opláchneme.

Barvu TEKNOFLOOR 2K lze použít na podlahy natřené dřívě alkydovými, uretanovo-alkydovými nebo epoxidovými barvami, za předpokladu, že stará barva na podlaze drží.

Betonové podlahy lze tmelit tmelem TEKNOFLOOR kovakitti. Tmelená místa zbrúsíme nejdříve za 8 hodin (+23°C).

NATÍRÁNÍ

viz. předešlou stranu

JAK NATÍRAT

SUCHÉ PROSTORY/ BĚŽNÁ ZÁTĚŽ

např. chodby a modelárny

* příprava povrchu viz. výše

* podklad provedeme 20% ředidlem TEKNOSOLV 1621 naředěnou barvou TEKNOFLOOR.

* díry a nerovnosti vytmelíme tmelem TEKNOFLOOR kovakitti

* natřeme v jedné vrstvě barvou TEKNOFLOOR

SUCHÉ A VLHKÉ PROSTORY/ VYŠŠÍ ZÁTĚŽ

např. umývárny, sauny a garáže

* příprava povrchu viz. výše

* podklad provedeme 10% vodou naředěnou barvou TEKNOFLOOR 2K.

* díry a nerovnosti vytmelíme tmelem TEKNOFLOOR kovakitti

* naneseeme jednu vrstvu barvy nebo laku TEKNOFLOOR 2K