

JAK NATŘÍT OKNA

NENATŘENÁ OKNA

DBEJTE NA NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY PŘED NATÍRÁNÍM!

PODMÍNKY PRO NATÍRÁNÍ: Povrch musí být suchý, vlhkost dřeva může být maximálně 20%. Při natírání a schnutí barvy či laku má být teplota vzduchu, povrchu a barvy či laku být nad +5°C, relativní vlhkost vzduchu pod 80%. Dobrá ventilace vzduchu urychluje proces schnutí.

PŘÍPRAVA POVRCHU: Z povrchu pečlivě odstraníme prach, mastnotu a špínu.

NATÍRÁNÍ

Barvu či lak důkladně zamícháme a podle potřeby ředíme ředidlem. Barvu či lak nanášíme štětcem.

Ihned po práci umyjeme pomůcky ředidlem.

JAK NATŘÍT OKNA

NENATŘENÁ OKNA VNITŘNÍ

SUCHÉ A VLHKÉ PROSTORY/ BĚŽNÁ ZÁTĚŽ

např. obytné místnosti a jiné interiéry

- * příprava povrchu viz výše
- * základový nátěr provedeme 10% ředidlem TEKNOSOLV 1621 naředěnou barvou FUTURA 3.
- * nerovnosti vytlmíme tmelem PIKA-SILORA
- * povrch zbrousíme a natřeme barvou FUTURA 3.
- * vrchní nátěr barvou FUTURA 90 nebo 40.

JAK NALAKOVAT OKNA

NENATŘENÁ OKNA VNITŘNÍ

SUCHÉ A VLHKÉ PROSTORY/ BĚŽNÁ ZÁTĚŽ

- * příprava povrchu viz výše
- * lakování 10% naředěným lesklým lakem HELO, poté 1 - 2 vrstvy lesklým lakem HELO, poslední vrstva může být i pololeskem.
- * povrch vždy mezi jednotlivými nátěry pečlivě zbrousíme a brusný prach odstraníme.

DŘÍVE NATÍRANÁ OKNA

DBEJTE NA NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY PŘED NATÍRÁNÍM!

PODMÍNKY PRO NATÍRÁNÍ: Povrch musí být suchý, vlhkost dřeva může být maximálně 20%. Při natírání a schnutí barvy či laku má být teplota vzduchu, povrchu a barvy či laku být nad +5°C, relativní vlhkost vzduchu pod 80%.
Dobrá ventilace vzduchu urychluje proces schnutí.

PŘÍPRAVA POVRCHU: Zkontrolujeme stav okna a provedeme potřebné opravy. Povrchy omyjeme roztokem MAALARIN PESULIUOS a důkladně opláchneme vodou. Odstraníme odlupující se barvu, lak nebo ochranu škrábáním nebo ocelovým kartáčem. Povrchy zbrousíme. Plesnivá místa omyjeme roztokem HOME-PESULIUOS a opláchneme vodou.

NATÍRÁNÍ

Barvu či lak důkladně zamícháme a podle potřeby ředíme ředidlem. Barvu či lak nanášíme štětcem.

Ihned po práci umyjeme pomůcky ředidlem.

JAK NATŘÍT OKNA V INTERIÉRU

DŘÍVE ALKYDOVÝMI BARVAMI NATŘENÁ OKNA SUCHÉ A VLHKÉ PROSTORY/ BĚŽNÁ ZÁTĚŽ
např. obytné místnosti a jiné interiéry

DŘÍVE NATŘENÁ OKNA SYNT. OCHRANOU DŘEVA SUCHÉ A VLHKÉ PROSTORY/ BĚŽNÁ ZÁTĚŽ
např. obytné místnosti a jiné interiéry

- * příprava povrchu viz výše
- * opravená místa natřeme 10% ředidlem TEKNOSOLV 1621 naředěnou základovou barvou FUTURA 3
- * tmelíme tmelem PIKA-SILORA
- * povrchy zbrousíme a natřeme barvou FUTURA 3
- * vrchní nátěr barvou Futura 90 nebo 40.

- * příprava povrchu viz výše
- * opravená místa natřeme 10% ředidlem TEKNOSOLV 1621 naředěnou základovou barvou FUTURA 3
- * tmelíme tmelem PIKA-SILORA
- * povrchy zbrousíme a natřeme barvou FUTURA 3
- * vrchní nátěr barvou Futura 90 nebo 40.