

# TEKNOFLOOR

**BARVA  
NA PODLAHY**



**Typ barvy:** Lesklá, uretanovo-alkydová barva na podlahy v interiéru i exteriéru. Vytváří povrch, který se snadno udržuje čistý.

**Užití:** Barva je určena na nové či již dříve alkydovými barvami natřené betonové, dřevěné, korkové, cihlové aj. podlahy, které jsou vystaveny běžnému opotřebování, např. v domácnostech. Na povrchy, které vyžadují nátěry trvanlivé a odolné vůči chemikáliím, vlhku a mechanické zátěži, doporučujeme dvousložkovou barvu TEKNOFLOOR 2K.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Netěkavé látky:** asi 50 % vol.

**Praktická spotřeba:** 8 - 12 m<sup>2</sup>/l podle savosti podlahy

**Hustota:** Asi 1,2 g/ml

**Doba schnutí, +23°C, r. v. 50%:** Proti prachu za 1 hodinu, pochůzná za 10 hodin, druhý nátěr další den

**Ředidlo a mytí pomůcek:** SOLVO 1 OHENNE

**Konečný efekt:** Lesk

**Odstíny:** Odstíny dle vzorkovníku TEKNOFLOOR. Barva patří do tónovacího systému Teknomix.

**Bezpečnostní opatření:** POZOR! Kvůli možnosti samovznícení se musí zbytky barev uchovat před likvidací zvlášť, ve vzduchotěsném prostředí, nebo je spálíme.



## POKYNY PRO POUŽITÍ

### Příprava povrchu a natírání:

**NOVÁ BETONOVÁ PODLAHA:** Z povrchů, které jsou staré minimálně 1 měsíc, odstraníme cementovou sedlinu broušením nebo použitím BETONI-PEITTAUSPESU a necháme povrch uschnout. Narušené a drolicí se povrchy brousíme vždy. Mastnotu a olej odstraníme ředidlem SOLVO 1. Po broušení se prach vysaje nebo odstraní kartáčem. Podkladový nátěr provedeme barvou naředěnou 20% ředidlem SOLVO 1, druhý nátěr se neředí.

**NOVÉ DŘEVĚNÉ PODLAHY:** Podlahy očistíme od mastnoty, špíny a prachu. Podkladový nátěr provedeme barvou naředěnou 10% ředidlem SOLVO 1, druhý nátěr se neředí.

**DŘÍVE NATÍRANÉ PODLAHY:** Odlupující se barvu odstraníme pečlivě broušením nebo šeškrábáním. Na staré podlaze vytvoříme broušením matný povrch. Podlahy očistíme od mastnoty, špíny a prachu. Při natírání korkových apod. podlah, dbáme na to, abychom důkladně odstranili vosk. Barvu před natíráním dobře promícháme. Barvu nanášíme štětcem nebo válečkem.

**Podmínky pro natírání:** Povrch musí být suchý. V průběhu natírání a schnutí barvy má být teplota vzduchu, povrchu a barvy nad +10°C, při relativní vlhkosti vzduchu pod 80%.

### TEKNOS OY

Takkatie 3, PL 107, 00371 HELSINKI  
 Spiselvägen 3, PB 107, 00371 HELSINGFORS  
 Puh. / Tel. (09) 506 091, Fax (09) 506 095 01  
[www.teknos.com](http://www.teknos.com)

### Výhradní dovozce:

**finnproduct** 

**FINNPRODUCT, s.r.o.**

Husitská 54  
 130 00 Praha 3  
 Tel.: +420 222 541 281  
 Tel./fax: +420 222 540 517  
 E-mail: [barvy@finnproduct.cz](mailto:barvy@finnproduct.cz)

Váš prodejce: