

TEKNOFLOOR

barva na podlahy

TYP BARVY

Lesklá, uretanovo-alkydová barva na podlahy v interiéru i exteriéru. Vytváří povrch, který se snadno udržuje čistý.

UŽITÍ

Barva je určena na nové či již dříve alkydovými barvami natřené betonové, dřevěné, korkové, cihlové aj. podlahy, které jsou vystavěny běžnému opotřebenosti, např. v domácnostech. Na povrchy, které vyžadují nátěry trvanlivé a odolné vůči chemikáliím, vlhku a mechanické zátěži, doporučujeme dvousložkovou barvu TEKNOFLOOR 2K.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Netěkavé látky

Asi 50 % vol.

Praktická spotřeba

6-10 m²/l podle savosti podlahy

Hustota

Asi 1,2 g/ml

Doba schnutí, +23°C

- proti prachu Za 1 hod.
- pochůzná Za 10 hod.
- druhý nátěr další den

Ředidlo, mytí pomůcek

SOLVO 1 OHENNE

Konečný efekt

Lesk

Odstíny

Odstíny podle vzorkovníku TEKNOFLOOR
Barva patří do tónovacího systému Teknomix.

Bezpečnostní opatření

POZOR! Vzhledem k možnosti samovznícení se musí zbytky barev a použitý absorční materiál uchovat se sběrných uzavíratelných nádobách (viz. bezpečnostní list, odst. 7.1.)

POKYNY PRO POUŽITÍ

Příprava povrchu a natírání

NOVÁ BETONOVÁ PODLAHA: Z povrchů, které jsou staré minimálně 1 měsíc, odstraníme cementovou sedlinu broušením nebo použitím BETONI-PEITTAUSPESU a necháme povrch uschnout. Narušené a drolicí se povrchy brousíme vždy. Mastnotu a olej odstraníme ředidlem TEKNOSOLV 1621. Po broušení se prach vysaje nebo odstraní kartáčem. Podkladový nátěr provedeme barvou naředěnou 20% ředidlem TEKNOSOLV 1621, druhý nátěr se neředí..

NOVÉ DŘEVĚNÉ PODLAHY: Podlahy očistíme od mastnoty, špíny a prachu.. Podkladový nátěr provedeme barvou naředěnou 10% ředidlem TEKNOSOLV 1621, druhý nátěr se neředí.

DŘÍVE NATÍRANÉ PODLAHY: Odlupující se barvu odstraníme pečlivě broušením nebo seškrábáním. Na staré podlaze vytvoříme broušením matný povrch. Podlahy očistíme od mastnoty, špíny a prachu.

Při natírání korkových apod. podlah, dbáme na to, abychom důkladně odstranili vosk.

Barvu před natíráním dobře promícháme. Barvu nanášíme štětcem nebo válečkem.

Natřený povrch dosáhne konečné tvrdosti za 3-4 týdny. Do té doby je třeba povrch čistit opatrně, vlhkým hadříkem nebo mopem a neutrálním čisticím prostředkem. Později je možné používat i lehce alkalické universální čisticí prostředky.

Podmínky pro natírání

Povrch musí být suchý. V průběhu natírání a schnutí barvy má být teplota vzduchu, povrchu a barvy nad +10°C, při relativní vlhkosti vzduchu pod 80%.

MÁTE-LI ZÁJEM O BEZPEČNOSTNÍ LIST TOHOTO VÝROBKU, OBJEDNEJTE SI JEJ [ZDE](#).

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou jen uvádějící, neboť podléhají mimo jiné výběru odstínů, konečnému efektu atd. Vzhledem k tomu, že nemůžeme ovlivnit práci s barvou a okolnosti, při kterých je užívána, zodpovídáme pouze za kvalitu barvy a garantujeme, že plně odpovídá výrobním normám firmy TEKNOS. Nezodpovídáme za škody vzniklé z nedodržování pokynů uvedených v kmenovém listě.